

2.1 Mettre l'installation sous tension

1. Le voyant clignote (2 fois).
Les moteurs sont sous tension et en attente d'auto-apprentissage.
2. Si le voyant ne s'allume pas ou que le nombre de clignotements n'est pas celui attendu : voir «Diagnostic», page 34.

2.2 Vérifier le sens d'ouverture des vantaux

► Vérifier le sens d'ouverture des vantaux

Appuyer sur la touche 1 de la télécommande et laisser le vantail commandé par M1 puis le vantail commandé par M2 s'ouvrir complètement :

- si le portail s'ouvre correctement, lancer l'auto-apprentissage de la course des vantaux.
- si le portail ne s'ouvre pas correctement, réaliser la procédure décrite ci-dessous pour changer le sens d'ouverture des vantaux.

► Changer le sens d'ouverture des vantaux

Réaliser la procédure ci-dessous seulement si le portail ne s'ouvre pas correctement (par exemple, un vantail s'ouvre et l'autre se ferme).

1. Couper l'alimentation secteur.
2. Le vantail qui démarre en premier (commandé par M1) part en fermeture.
 —> Inverser les fils bleu et marron de M1 sur les bornes 10 et 11 du boîtier électronique.
 Le vantail qui démarre en second (commandé par M2) part en fermeture.
 —> Inverser les fils bleu et marron de M2 sur les bornes 12 et 13 du boîtier électronique.
3. Déverrouiller les moteurs avec la clé fournie.
4. Entrouvrir le portail.
5. Verrouiller les moteurs.
6. Remettre l'installation sous tension.
7. Vérifier à nouveau le sens d'ouverture des vantaux :
 - si le portail s'ouvre correctement, lancer l'auto-apprentissage de la course des vantaux.
 - si le portail ne s'ouvre pas correctement, recommencer la procédure de changement du sens d'ouverture des vantaux.

2.3 Auto-apprentissage de la course du portail

L'électronique Somfy mémorise automatiquement :

- Les couples moteurs nécessaires à la commande des portails, en fonctionnement normal.
Cette mémorisation permet par la suite de détecter tout effort anormal sur la motorisation.
- Les courses nécessaires pour l'ouverture et la fermeture totales des vantaux avec le repérage des butées.

Se tenir à distance normale du portail pendant l'auto-apprentissage.

Appuyer sur la touche 1 de la télécommande pour lancer des mouvements COMPLETS d'ouverture/fermeture du portail.

Continuer à ouvrir/fermer le portail en appuyant sur la touche 1 de la télécommande jusqu'à ce que le voyant du boîtier électronique S'ALLUME FIXE.

Si le voyant clignote toujours après 2 cycles complets d'ouverture/fermeture, consulter «Diagnostic», page 34.



Les mouvements du portail ne doivent être interrompus (ouverture /fermeture complète). Sinon, l'auto-apprentissage recommencera automatiquement à la prochaine ouverture commandée.



AVERTISSEMENT

À la fin de l'installation, vérifier impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453.

Le portail ne se ferme pas correctement ?

À la fin de l'auto-apprentissage de la course des vantaux, si le vantail qui se ferme en dernier n'est pas bien plaqué contre l'autre vantail, déplacer légèrement la patte de fixation vers le pilier.

