

TG1 → telecommande generale canal 1
 T1 → telecommande individuelle n°1
 V1 → volet n°1

colonne n°1 = Appui long sur bouton prog jusqu'à acquiescement du volet (colonne 3)
 colonne n°2 = Appui sur bouton prog - le volet acquiesce immédiatement.

| | ① Appui long | ② Appui court | ③ Volet qui baxent |
|----|-----------------|------------------|-----------------------|
| 1 | T7 | TG3 | V4-5-6-7 |
| 2 | T5 | T7 | V5 |
| 3 | T5 | T4 | V5 |
| 4 | T5 | TG6 | V5 |
| 5 | T6 | T2 | V6 |
| 6 | T6 | T3 | V6 |
| 7 | T6 | T4 | V6 |
| 8 | T6 | TG1 | V6 |
| 9 | T6 | TG6 | V6 |
| 10 | TG6 | T7 | V4-7 |
| 11 | T7 | TG2 | V6 |
| 12 | T1 | TG2 | V1-3 |
| 13 | TG2 | T2 | V2-7 |
| 14 | TG4 | T4 | V4 |
| 15 | T6 | T7 | V6 |
| 16 | T3 | T2 | V3-7 |
| 17 | T4 | TG6 | V4 |
| 18 | TG6 | T3 | V7 |
| 19 | TG6 | T2 | V7 |
| 20 | TG6 | T7 | V7 |
| 21 | T3 | T1 | V3 |
| 22 | T6 | TG2 | V6 |
| 23 | T1 | TG2 | V1 |
| 24 | | | |
| 25 | | | |