

Il existe une procédure permettant de reprendre les fins de course sans effectuer la remise à zéro complète du moteur. Elle est particulièrement adaptée si le volet fonctionne normalement mais ne ralentit plus correctement en fin de course.

Procédure avec votre télécommande My

Votre télécommande doit avoir les trois touches ▲ Montée / My / ▼ Descente.

1. Placez le volet à mi-hauteur.

2. Appuyez simultanément sur ▲ et ▼ et maintenez-les enfoncés.

→ Relâchez dès que le volet effectue **un bref va-et-vient**.

Cela fait entrer le moteur dans le mode de réglage des fins de course, **sans réinitialiser l'appairage de la télécommande**.

3. Réglez la position haute.

Avec des **appuis brefs successifs sur ▲ ou ▼**, amenez le volet exactement à la position haute souhaitée.

⚠ Je vous conseille de ne pas maintenir ▲ ou ▼ plus de quelques secondes : faites plutôt des **impulsions**, notamment à l'approche de la position finale.

4. Maintenez ensuite la touche My.

→ Maintenez My jusqu'à ce que le volet fasse **un va-et-vient**.

La position haute est mémorisée.

5. Réglez maintenant la position basse.

Avec des appuis brefs sur ▼ ou ▲, amenez le volet exactement à la position basse souhaitée.

6. Maintenez My.

→ Cette fois, maintenez My jusqu'à ce que le volet effectue **deux va-et-vient**.

Cela valide la seconde fin de course et termine le réglage.

Ensuite

Faites **deux cycles complets** :

▲ montée complète → ▼ descente complète → ▲ montée complète → ▼ descente complète.

Le RS100 doit alors retrouver son fonctionnement normal, avec un **ralentissement progressif à l'approche des fins de course**. Somfy indique que le RS100 dispose bien de deux vitesses et que son démarrage et son arrêt sont normalement progressifs.

Important : cette procédure modifie les deux fins de course. Il faut donc régler **la haute ET la basse**, même si votre problème ne concerne qu'une seule extrémité.