



Actuellement classé dans encours

PARAMETRER L'Izmo VR pour le fonctionnement avec Tahoma et l'interrupteur à bascule

- 1) Mettre le VR à mi-hauteur avant le branchement
- 2) Faire les branchements
- 3) Remettre le courant et faire 6 fois montée et Descente sur l'interrupteur
- 4) Appuyer 2s sur le bouton CFG pour mettre l'izmo en mode configuration
- 5) Aller sur l'interface TAHOMA en configuration IO et ajouter et suivre les instructions
- 6) une fois que c'est fait appuyer brièvement sur le bouton PROG de l'izmo pour sortir du mode association

PARAMETRER LE CLAVIER pour qu'il fonctionne avec IZYMO VR

- 7) Appuyer 2s sur PROG de l'IZYMO
- 8) Sur le clavier entrer le code principal et presser les deux boutons 0 et 00 en même temps
- 9) Choisir le bouton (par exemple 0) qui sera concerné