

Additif à la notice de votre Système d'alarme/ Addendum bij de handleiding van uw alarmsysteem

Utilisation

Utiliser votre système

Commande à distance par SMS avec le module GSM

Vous avez la possibilité de piloter certaines fonctions de votre système d'alarme en envoyant un SMS de commande (**en minuscules ou en majuscules, mais sans accent ni ponctuation**) à la centrale/transmetteur GSM en composant le numéro de téléphone lié à la carte SIM :

Type de commande	SMS à envoyer
Mise sous alarme Zone A	Marche A
Mise sous alarme Zone B	Marche B
Mise sous alarme Zone C	Marche C
Mise sous alarme Zones A+B	Marche AB
Mise sous alarme Zones A+C	Marche AC
Mise sous alarme Zones B+C	Marche BC
Mise sous alarme totale	Marche ABC
Arrêt alarme	Arret ABC
Montée des volets roulants	Ouverture volet
Descente des volets roulants	Fermeture volet
Allumer la lumière	Allumer lumiere
Eteindre la lumière	Eteindre lumiere
Etat du système	Etat

Gebruik

Aan de slag met uw systeem

Afstandsbediening per sms met de gsm-module

U kunt bepaalde functies van het alarmsysteem aansturen door een bedieningscommando per sms te verzenden (**in kleine letters of in hoofdletters, zonder accenten of leestekens**) naar de centrale/gsm-telefoonkiezer. Dat doet u door het aan de simkaart verbonden telefoonnummer te kiezen:

Bedieningscommando	Te verzenden sms
Alarmsysteem activeren in zone A	Inschakelen A
Alarmsysteem activeren in zone B	Inschakelen B
Alarmsysteem activeren in zone C	Inschakelen C
Alarmsysteem activeren in zones A+B	Inschakelen AB
Alarmsysteem activeren in zones A+C	Inschakelen AC
Alarmsysteem activeren in zones B+C	Inschakelen BC
Alarmsysteem volledig activeren	Inschakelen ABC
Alarm uitschakelen	Uitschakelen ABC
Rolluiken ophalen	Ophalen rolluik
Rolluiken neerlaten	Neerlaten rolluik
Verlichting inschakelen	Inschakelen verlichting
Verlichting uitschakelen	Uitschakelen verlichting
Systeemstatus	Status