7.2 Ouvrir le portail et/ou débloquer la gâche (ou la serrure) électrique

Selon l'installation cette fonction peut être activée par le bouton et/ou le bouton et/ou le bouton

			Au cours d'une communication avec un visiteur	Hors communication avec un visiteur
	R0	ou ou ou (c)	Appuyez sur la touche Le relais du module extérieur est activé et l'écran du moniteur s'éteint.	[1]. Appuyez sur la touche , l'écran s'allume et affiche la vidéo du module extérieur (ID = 1). Nota : si vous appuyez deux fois sur la touche , c'est la vidéo du module extérieur paramétré avec ID = 2 qui s'affiche. [2]. Appuyez sur la touche . Le relais du module extérieur est activé et l'écran du moniteur s'éteint.
9020031	R1	ou ou oc	Appuyez sur la touche ou M. Le relais R1 est activé.	Appuyez sur la touche - Le relais R1 est activé. Nota : un appui sur la touche active la fonction «ne pas déranger».
	R2		Appuyez deux fois sur la touche (*) Le relais R2 est activé.	

[*] si votre installation comprend plusieurs modules relais ref. 9020031, le nombre d'appuis sur la touche 🕱 détermine le relais à actionner (utilisez l'aide-mémoire au début de ce document pour connaître les fonctions correspondantes).

7.3 Dialoguer à travers deux moniteurs

Cette fonction est disponible uniquement si votre installation comporte deux moniteurs paramétrés pour accepter cette fonction. La communication entre deux moniteurs est uniquement disponible dans le mode audio.

[1]. Sur le 1er moniteur, appuyez sur la touche le nombre de fois correspondant à l'adresse ou à l'extension du

- moniteur à appeler.
 - Le 2e moniteur sonne.
- [2]. Sur le 2e moniteur, appuyez sur la touche .
 - La communication audio est ouverte entre les deux moniteurs.
- [3]. Pour couper la communication, appuyez sur la touche de l'un des deux moniteurs.