

Re-réglage de la fin de course haute à l'aide d'un Smoove io

! Attention: seules les fins de course réglées manuellement peuvent être réajustées (Oximo io seulement)

1. Positionner le volet à sa fin de course



my



Appuyer
brièvement



2. Régler la nouvelle fin de course



5 sec my



Appuyer simultanément



Mouvement bref



my



ou



my



Ajuster la position



2 sec



Confirmer



Mouvement bref