

Re-réglage de la fin de course basse à l'aide d'un Smoove io

 Attention: uniquement une fin course réglée manuellement peut être réajustée (Oximo io seulement)

1. Positionner le volet à sa fin de course



Appuyer brièvement



2

2. Régler la nouvelle fin de course



5 sec my



Appuyer simultanément



Mouvement bref



my

ou



Ajuster la position



2 sec



Confirmer



Mouvement bref