

- 1 - Une Livebox 4 avec une prise téléphone RJ-11 (prise verte)
- 2 - Un adaptateur RJ-11 / prise gigogne (T) femelle (généralement fourni par l'opérateur)
- 3 - Votre Téléphone fixe
- 4 - Un adaptateur RJ-11 / prise gigogne (T) mâle (généralement fourni avec le téléphone fixe)

Vous pourrez ainsi réaliser le câblage ci-dessous qui rendra fonctionnel le transmetteur téléphonique où vous retrouverez les 4 éléments ci-dessous et les éléments fournis avec votre système d'alarme :

