

# Programmation du SOMFY Line 2007

**SOMFY**

Enlever le couvercle de l'horloge SOMFY Line 2007  
pour avoir accès aux boutons de réglage.

