




Somfy Box

Manuel d'installation

5100575B

HOME MOTION by
somfy



SOMMAIRE

BIENVENUE.....	2
Qui est Somfy ?	2
Assistance	2
Garantie	2
INFORMATIONS IMPORTANTES - SÉCURITÉ.....	3
Généralités	3
Consignes générales de sécurité	3
Recyclage	3
PRÉSENTATION DE LA SOMFY BOX.....	4
La Somfy Box	4
Composition du kit	4
Présentation du boîtier	5
Modes de fonctionnement de la Somfy Box	5
INSTALLATION DE LA SOMFY BOX	6
Pré-requis pour l'installation	6
Connexion de la Somfy Box	6
Activation de la Somfy Box	7
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	8

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Somfy.

Ce produit a été conçu, fabriqué et distribué par Somfy selon une organisation qualité conforme à la norme ISO 9001.

Qui est Somfy ?

Somfy développe, produit et commercialise des moteurs et automatismes pour les équipements de la maison.

Motorisations pour portails, portes de garage ou volets roulants, systèmes d'alarme, commandes d'éclairage, thermostats de chauffage, tous les produits Somfy répondent à vos attentes de sécurité, confort et économie d'énergie.

Chez Somfy, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de Somfy, synonyme d'innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

Ce produit répond strictement aux dispositions et spécifications essentielles de sécurité imposées par la directive selon la norme de référence EN 60950-1 : 2006.

Assistance

Bien vous connaître, vous écouter, répondre à vos besoins, telle est l'approche de Somfy.

Pour tout renseignement concernant le choix, l'achat ou l'installation de produits Somfy, vous pouvez demander conseil à votre magasin de bricolage ou prendre contact directement avec un conseiller Somfy qui vous guidera dans votre démarche.

Info Somfy Services :



Internet : www.ma-domotique-somfy.fr

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat.

Déclarez votre garantie en créant votre compte personnel sur : www.ma-domotique-somfy.fr

INFORMATIONS IMPORTANTES - SÉCURITÉ

Généralités

Lisez attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit Somfy. Suivez précisément chacune des instructions données et conservez cette notice aussi longtemps que le produit.

Avant toute installation, vérifiez la compatibilité de ce produit Somfy avec les équipements et accessoires associés.

Cette notice décrit l'installation de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Par la présente, Somfy déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse Internet www.somfy.com/ce (Somfy Box).

Images non contractuelles.

Consignes générales de sécurité

Évitez les chocs.

Évitez les chutes.

Ne trempez jamais ce produit dans un liquide.

N'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer ce produit. Sa surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et sec.

N'ouvrez pas l'appareil.

Ne placez pas ce produit à l'extérieur du bâtiment, ne faites pas passer le câble Ethernet par l'extérieur.

L'extinction complète du produit peut être réalisée en déconnectant la fiche d'alimentation. Veillez à ce que celui-ci soit toujours accessible en utilisation.

L'interface Ethernet ne doit jamais être connectée directement à une prise téléphonique. L'interface Ethernet est destinée à être connectée uniquement à des terminaux réseau de type modem, switch, hub, etc.

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.

Conformément à la norme EN 12453, relative à la sécurité d'utilisation des portes et portails motorisés, l'utilisation du boîtier TaHoma® de la Somfy Box pour la commande d'un automatisme de porte de garage ou de portail sans visibilité de l'utilisateur, nécessite obligatoirement l'installation d'un dispositif de sécurité type cellule photoélectrique sur cet automatisme.

Recyclage




Ne jetez pas le produit ni les piles usagées avec les ordures ménagères. Veillez à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir leur recyclage.

PRÉSENTATION DE LA SOMFY BOX

La Somfy Box

La Somfy Box vous permet :


- de centraliser la gestion des produits Somfy de votre maison, équipés de la technologie RTS (Radio Technology Somfy) 
- de les commander individuellement, par groupe ou selon des scénarios, en instantané ou selon une programmation horaire,
- et de les piloter de chez vous ou à distance via l'interface TaHoma® accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone connecté(e) à Internet.




Composition du kit

Rep.	Désignation	Quantité
1	Boîtier Somfy Box	1
2	Câble Ethernet RJ45	1
3	Bloc d'alimentation secteur 230 V	1
4	Télécommande d'enregistrement pour motorisation de portail	1

Important : La télécommande d'enregistrement livrée avec la Somfy Box est un outil permettant d'enregistrer les motorisations de portail Somfy RTS dans la Somfy Box et ne doit en aucun cas être utilisée pour piloter un équipement.



Présentation du boîtier



Modes de fonctionnement de la Somfy Box

Vous avez la possibilité d'activer/désactiver certaines fonctionnalités (le pilotage instantané, la création de scénarios, la programmation de scénarios, la programmation de la semaine) depuis le boîtier grâce au bouton de changement de mode.

Chaque appui sur le bouton de changement de mode permet de passer au mode suivant.

Le voyant qui se trouve à côté du bouton indique quel mode de fonctionnement est actif.

Couleur du voyant	Pilotage instantané	MES SCENARIOS		MA SEMAINE
		Création	Programmation	Programmation
Vert	Activée	Activée	Activée	Activée
Orange	Activée	Activée	Activée	Désactivée
Rouge fixe	Désactivée	Désactivée	Activée	Activée
Rouge clignotant	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée

INSTALLATION DE LA SOMFY BOX

Pré-requis pour l'installation

Équipements RTS

L'installation doit posséder des équipements électriques intégrant la technologie RTS (Radio Technology Somfy) : volet roulant, porte de garage, portail, alarme, store, lumière, etc.

La liste des équipements compatibles est disponible sur le site Internet www.ma-domotique-somfy.fr.

Connexion Internet

L'installation doit posséder une connexion Internet avec un modem DHCP ADSL équipé d'un connecteur Ethernet.

Nota : Si le modem DHCP ADSL ne dispose que d'un seul connecteur Ethernet, il est possible d'utiliser un équipement de type routeur Ethernet pour brancher plusieurs équipements sur celui-ci.

Numéro PIN de la Somfy Box

Il sera nécessaire de relever le code PIN de la Somfy Box. Ce numéro vous sera demandé au cours de l'installation, il se trouve sur une étiquette collée sur le côté de la Somfy Box.

Connexion de la Somfy Box

- [1]. Raccordez la Somfy Box à votre modem ADSL en branchant le câble RJ45 fourni aux connecteurs Ethernet de la Somfy Box et du modem.




- [2]. Branchez la Somfy Box sur l'alimentation secteur à l'aide du bloc d'alimentation secteur fourni.



- [3]. Vérifiez l'état de la connexion à Internet :
- Si le voyant @ de la Somfy Box et le voyant d'indication du mode de fonctionnement activé sont verts, la connexion a réussi.
 - Si le voyant @ de la Somfy Box et le voyant d'indication du mode de fonctionnement activé sont rouges, la connexion a échoué.
 - Si le voyant @ de la Somfy Box est rouge et le voyant d'indication du mode de fonctionnement activé est vert, la connexion a échoué.

En cas d'échec de la connexion, vérifiez le bon fonctionnement de votre connexion Internet ou encore que l'option DHCP de votre modem est bien activée.

La connexion de la Somfy Box est terminée. Vous pouvez désormais vous installer devant votre ordinateur pour configurer la Somfy Box via l'interface TaHoma®.



Activation de la Somfy Box

- [1]. Connectez-vous au site Internet www.ma-domotique-somfy.fr.
- [2]. Accédez à l'espace **Mon compte**.
- [3]. Si vous possédez déjà un compte Somfy, saisissez votre identifiant et votre mot de passe.
Si vous ne possédez pas de compte Somfy, remplissez le formulaire pour créer un compte.
Vous pouvez désormais accéder à votre compte Somfy.
- [4]. Cliquez sur **Activer ma Somfy Box**.
- [5]. Saisissez le code PIN (format : xxxx-xxxx-xxxx) de votre Somfy Box (il se trouve sur une étiquette collée sur le côté de la Somfy Box).
- [6]. Téléchargez le manuel de configuration et d'utilisation de votre Somfy Box en cliquant sur le lien **notice ci-jointe**.
Nota : Ce manuel est également disponible en libre accès sur www.ma-domotique-somfy.fr, rubrique **Notices / Solutions domotiques**.
- [7]. Cochez **J'ai pris connaissance de la notice ci-jointe** puis cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'enregistrement de votre Somfy Box.
- [8]. Cliquez sur **Démarrer mon installation** pour continuer l'installation de votre Somfy Box et commencer sa configuration .
Si vous ne souhaitez pas configurer votre Somfy Box tout de suite, vous pourrez vous reconnecter ultérieurement à votre compte et cliquer sur **Démarrer mon installation** pour effectuer la configuration de votre Somfy Box via l'interface TaHoma®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier Somfy Box	
Fréquence radio	RTS 433,42 MHz
Indice de protection	IP30
Température d'utilisation	+5°C à +35°C
Dimensions (L x l x h)	145 x 145 x 50 mm
Boîtier plastique	ABS
Alimentation	12V DC par adaptateur secteur 230 V
Consommation en fonctionnement normal	< 0,1 A
Consommation maximum	0,8 A
Fonctionnalités	
Nombre de scénarios maximal	40
Capacité d'enregistrement	1 semaine (30 scénarios par jour maximum)
Nombre de produits RTS pouvant être connectés	50
Changement d'heure été/hiver	automatique
Portée radio	200 m en champ libre 20 m à travers 2 murs en béton armé
Adaptateur secteur	
Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Sortie	12 V continu 1A
Consommation en fonctionnement normal	< 2 W

Somfy Box

Somfy
50 Avenue du Nouveau Monde
BP 250 - 74307 Cluses Cedex
France

Somfy france

Service Consommateurs

1 place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

► **N°magique Indigo** **32 60** *dites* "Somfy"
0.15 EUR TTC/MN

www.ma-domotique-somfy.fr

HOME MOTION by
somfy®



Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 09/2012