


SCHEMA DE PRINCIPE



LEXIQUE

- | | |
|------------------------|------------------------|
| L = phase secteur | capteur vent |
| N = neutre secteur | capteur vent |
| C = neutre opérateur | C = commun |
| ▲ = montée opérateur | ▲ = montée inverseur |
| ▼ = descente opérateur | ▼ = descente inverseur |
| ≡ = terre | |

ATTENTION

- Il faut repérer le sens ▲ et ▼ de chaque opérateur.
- Ne pas oublier de brancher les fils de terre.
- Les fils de phases connectés sur chaque boîtier doivent être identiques.

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

- Avant d'effectuer le branchement, vous devez lire attentivement la notice de l'automatisme vent.
- La section des fils dépend du nombre et de la puissance des opérateurs.