


## Réglage du moteur

- [33]** Régler la position d'arrêt basse :  
Appuyer sur la touche Descente de la télécommande pour placer le volet en position d'arrêt pour la fin de course basse.




### Valider cette position :

Appuyer simultanément sur les touches Montée et My de la télécommande.


Appuyer sur My lorsque le volet commence à monter.

> La position d'arrêt basse du volet est réglée.



## Réglage du moteur

- [34]** Régler la position d'arrêt haute :  
Appuyer sur la touche Montée de la télécommande pour placer le volet en position d'arrêt pour la fin de course haute.



### Valider cette position :

Appuyer simultanément sur les touches My et Descende de la télécommande.

Appuyer sur My lorsque le volet commence à descendre.

> La position d'arrêt haute du volet est réglée.

