

Modification ou oubli du code confidentiel du clavier mural ou du clavier d'informations

Nota : ce chapitre ne concerne pas le clavier LCD de votre système PROTEXIOM 75

Modification du code confidentiel

A l'utilisation, afin d'éviter l'effacement des touches du clavier ou l'apparition de traces qui permettraient de donner des indications pour reconstituer le code, il est recommandé de changer de temps en temps le code confidentiel du clavier d'informations/clavier mural.

- Composer le code à 4 chiffres valide au moment de l'opération.
- Maintenir appuyée la touche OFF du clavier jusqu'au 2^{ème} bip sonore sur les sirènes.
- Composer le nouveau code à 4 chiffres.
- Appuyer sur la touche OFF du clavier jusqu'à l'obtention d'un bip sonore sur les sirènes validant l'opération de mémorisation du nouveau code.
- Appuyer une fois sur une touche ON du clavier.
- Composer le code à chiffres.
- Appuyer une fois sur la touche OFF du clavier.

Oubli du code confidentiel

- Appuyer 1 fois sur la touche OFF de la télécommande de façon à neutraliser pendant 2 minutes l'autoprotection à l'ouverture du clavier d'informations/clavier mural.
- Ouvrir le clavier et enlever les 4 piles pendant 20 secondes.
- Remettre les piles et refermer le clavier.
- Appuyer sur la touche OFF de la télécommande jusqu'à l'obtention de 2 bips sonores sur la centrale et les sirènes.
- Composer le nouveau code à 4 chiffres sur le clavier.
- Appuyer la touche OFF du clavier jusqu'au 2^{ème} bip sonore sur la centrale et les sirènes validant l'opération de mémorisation du nouveau code.
- Appuyer une fois sur une touche ON du clavier.
- Composer le code à chiffres.
- Appuyer une fois sur la touche OFF du clavier.

Pour compléter votre installation

Le système d'alarme PROTEXIOM 75 présente l'avantage d'être un système **complètement évolutif** pour s'adapter à tout type d'habitat (appartement, maison à plusieurs niveaux, dépendances, déménagement).

Ainsi, il peut recevoir des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture, des détecteurs d'ouverture et de bris de vitre, des détecteurs audiosoniques de bris de vitres, des détecteurs domestiques, des télécommandes multi-zones, des télécommandes porte-clefs, un ou plusieurs claviers d'informations, un ou plusieurs claviers muraux, une ou plusieurs sirènes (d'intérieur, sirène extérieure avec ou sans flash), et une caméra vidéo, associée à un ordinateur compatible PC, vendue au sein d'une fonction de vidéosurveillance, **dans la limite de 32 éléments périphériques au maximum.**

- **Mise en service des détecteurs d'intrusion, des détecteurs domestiques, des télécommandes, des claviers d'informations et claviers muraux :** voir page 17 et suivantes.
- **Mise en service d'une sirène complémentaire :** voir pages 21 et 23.

Kit de Centralisation de commandes

Vous disposez également d'un kit, composé d'un récepteur/flash et d'une télécommande 4 touches, qui permet de piloter, en plus de votre système d'alarme (marche totale, arrêt à partir d'une même télécommande) :

- L'ouverture d'une ou de 2 portes de garage équipées d'un automatisme Somfy.
- L'ouverture d'un portail équipé d'un automatisme Somfy (ouverture des 2 vantaux ou bien ouverture d'un seul vantail pour un piéton)
- Un ou plusieurs éclairages grâce à des récepteurs de commande radio Somfy.

