



Ouvrez le capot de l'IntelliTAG, puis retirez la languette de la pile. Insérez la pile si nécessaire.

