

Comment resynchroniser le TaHoma Switch avec le serveur Somfy

- 1) Prenez un trombone et dépliez-le de façon à obtenir un long morceau
- 2) Assurez-vous que le TaHoma est bien connecté à l'alimentation électrique
- 3) Retournez le TaHoma et appuyez sur le bouton dans l'ouverture avec le trombone (voir photo)
- 4) Maintenez le bouton enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que la led commence à clignoter en rouge
- 5) Le Tahoma a été resynchronisé. Vous pouvez le reconnecter à Internet via l'application.

