

Alarme Somfy Protexion

Default serveur DNS

Le 01/03/2015

Server DNS

- Votre proposition me semble étrange, car vous m'avez proposé un réglage réseaux pour le FAI Google (serveur DNS)
 - Réglages du réseaux :
D.N.S. Primaire : 8.8.8.8
D.N.S. Secondaire : 8.8.4.4
- Car comme indiqué, j'utilise Free comme FAI et dont le serveur DNS est:
 - D.N.S. Primaire : 212.27.40.240
D.N.S. Secondaire : 212.27.40.241

Réglages du réseau

The screenshot shows the 'Réglages du réseau' (Network Settings) page of the Somfy Home Motion web interface. The left sidebar contains navigation links such as 'REGLAGES GENERAUX', 'REGLAGES AVANCES', and 'REGLAGES DE L'INTERFACE'. The main content area has a header 'Installateur' and buttons for 'Actualiser' and 'Deconnexion'. A warning message at the top right reads: 'ATTENTION : Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.' Below this, various network parameters are listed with their current values:

Adresse MAC	00:50:C2:9A:83:59
Nom Netbios	ALARMESOMFY
Port HTTP	80
Port HTTPS	443
<input checked="" type="checkbox"/> HTTPS seul	
<input checked="" type="checkbox"/> Activer DHCP	
Adresse IP centrale/transmetteur	192.168.0.XXX
Adresse IP box/modem adsl	192.168.0.XXX
Masque sous-réseau	255.255.255.0
DNS primaire	8.8.8.8
DNS secondaire	8.8.4.4

A bracket on the right side groups the 'DNS primaire' and 'DNS secondaire' fields with the text 'Serveur DNS de Free ???'.

At the bottom, there are buttons for 'Restaurer' (Restore) and 'Appliquer' (Apply). The footer includes the copyright notice 'Copyright ©2013 Somfy'.

Réglages de l'interface

HOME MOTION BY
somfy

- REGLAGES GENERAUX
- REGLAGES AVANCES
- LISTE DES ELEMENTS
- JOURNAL DES EVENEMENTS
- REGLAGES DES CODES D'ACCES
- REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE
- REGLAGES TELEPHONIE GSM
- REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
- REGLAGES DES VOlets ROULANTS
- REGLAGES DES LUMIERES
- REGLAGES DES SCENARIIS
- MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES
- REGLAGES DU RESEAU
- REGLAGES DE L'INTERFACE

Copyright ©2013 Somfy

Installateur Actualiser Deconnexion

A B C OFF OFF OFF

Réglages de l'interface

Identification

Version du Hardware	00001060v0.1/2
Version du Bootloader	00002929v2.7
Version du Firmware	00002627v10.7b23443/0
Version du mapping Eeprom	v1.5

Paramétrage

Delai d'expiration de session	10 min
-------------------------------	--------


DNS Somfy

Adresse serveur	alarmesomfy.net
Port DNS	80
Port serveur externe	80
Accès à distance et remontée de photos	<input checked="" type="checkbox"/>
Prochaine mise à jour	6 sec
Statut	-

Smartphones

→ Effacement

→ Sauvegarder



- Je lance une surveillance et je vois la lumiere de chacun des detecteurs de mouvements/Image qui s'allume.
- Par contre, quand je click sur « consultation des images », j'ai une fenetre qui s'ouvre à l'adresse ci-dessous
- http://192.168.0.xxx/fr/u_regcam.htm
- Mais rien ne se passe, Je ne peux pas accéder aux images....