

HOME MOTION BY
somfy.

→ CREER MON COMPTE ALARME

Pour en savoir plus

 **Volet roulant**

 **Store de terrasse**

 **Portail**

 **Porte de garage**

Bienvenue sur le serveur d'alarmes Somfy



Nom de sous-domaine .alarnesomfy.net

→ Connexion

Adresse e-mail

Compte

Installateur

Code d'accès

••••

Code d'authentification E5

••••

Nom de sous-domaine

https://.alarnesomfy.net

Recopier le cryptogramme



↻ [Changer de cryptogramme](#)

→ Connexion

ACCUEIL

→ MODIFIER MON COMPTE

→ MES CAMERAS

→ CREER MON COMPTE SMS

→ ACCES A MA CENTRALE

Compte

Installateur

Code d'accès

••••

Code d'authentification B5

••••

→ Connexion

HOME MOTION BY
somfy.

Accueil

- REGLAGES GENERAUX
- REGLAGES AVANCES
- LISTE DES ELEMENTS
- JOURNAL DES EVENEMENTS
- REGLAGES DES CODES D'ACCES
- REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE
- REGLAGES TELEPHONIE GSM
- REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME
- REGLAGES DES VOLETS ROULANTS
- REGLAGES DES LUMIERES
- REGLAGES DES SCENARII
- MES CAMERAS
- REGLAGES DU RESEAU
- REGLAGES DE L'INTERFACE