




Mise en service du moteur solaire à partir d'une télécommande Amy, Smoove ou Situo (1/2)

Le moteur déterminera automatiquement son sens de rotation après réglages des fins de courses (maximum 2 cycles).



Mise en service du moteur solaire à partir d'une télécommande Amy, Smoove ou Situo (2/2)

7



Rester appuyé sur **my** jusqu'au deuxième va-et-vient.



Le moteur fait deux va-et-vient.

8



Faire une impulsion sur **prog** (au dos de la télécommande).





Le moteur fait un va-et-vient.

9

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant en réalisant 2 cycles complets à l'aide du point de commande.

Le moteur déterminera automatiquement son sens de rotation à la fin des 2 cycles.



ATTENTION : à cette étape, s'il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction 'homme mort' disparaît et le volet ne s'arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur **my** à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.